Sistemas embebidos





Practica 8

Francisco Joaquín Murcia Gómez 22 de junio de 2022

${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Especificación
2.	Detectar latidos con el sensor
	2.1. Montaje
	2.2. Resultados
	Mostrar latidos en pantalla OLED
	3.1. Montaje
	3.2. Resultados
	3.3. Código

1. Especificación

Para esta practica se ha probado la utilización de una pantalla OLED SSD1306 en conjunto con un sensor infrarrojo capaz de medir la frecuencia cardiaca MAX30102




Figura 1: Diagrama de conexiones sensor MAX30102

2. Detectar latidos con el sensor

En primer lugar se ha usado el código de ejemplo de la librería del detector (SparkFun MAX3010x Pulse and Proximity Sensor Library) se ha mostrado por el monitor los latidos del corazón

2.1. Montaje




Figura 2: Montaje del sensor MAX30102

2.2. Resultados




Figura 3: Latidos detectados por el sensor MAX30102

3. Mostrar latidos en pantalla OLED

Para esta parte se ha combinado el código de mostrar texto de la practica anterior con el del ejercicio 1 para así mostrar los latidos en la pantalla OLED, en el caso de no colocar el dedo se mostrara por la pantalla una advertencia.

3.1. Montaje




Figura 4: Esquema del sistema




Figura 5: Montaje real del sistema

3.2. Resultados




Figura 6: 52 BPM





Figura 7: 67 BPM






Figura 9: Coloque dedo

Figura 8: 53 BPM

3.3. Código

```
#include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    #include <Wire.h>
   #include "MAX30105.h"
   #include "heartRate.h"
    MAX30105 particleSensor;
    const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
    byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
10
    byte rateSpot = 0;
11
    long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
    float beatsPerMinute;
    int beatAvg=0;
   //inicializacion de pantalla
16
   #define SCREEN_WIDTH 128
17
    #define SCREEN_HEIGHT 32
    #define OLED_RESET -1
19
20
    Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
21
22
23
    void setup() {
24
      Serial.begin(115200);
      display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Start the OLED display
26
      display.display();
27
      delay(3000);
29
      // Initialize sensor
      particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST);
30
```

```
particleSensor.setup();
31
      particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A);
33
    }
34
35
    void loop() {
36
     long irValue = particleSensor.getIR(); //leer ir
37
    if(irValue > 7000){ //detecta dedo
39
40
        display.clearDisplay();
41
        display.setTextSize(2);
42
        display.setTextColor(WHITE);
43
        display.setCursor(50,0);
44
        display.println("BPM");
        display.setCursor(50,18);
46
        display.println(beatAvg);
47
        Serial.print(beatAvg);
        display.display();
49
        if (checkForBeat(irValue) == true){//detectamos latido para referscar pantalla
50
           display.clearDisplay();
           display.setTextSize(2);
52
           display.setTextColor(WHITE);
53
           display.setCursor(50,0);
54
           display.println("BPM");
           display.setCursor(50,18);
56
           display.println(beatAvg);
57
           Serial.print(beatAvg);
           display.display();
59
60
         //codigo de deteccion de latidos
61
62
        long delta = millis() - lastBeat; //Measure duration between two beats
        lastBeat = millis();
63
         beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0); //Calculating the BPM
66
        if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20) //To calculate the average we strore some values (4) then do some math to a
67
          rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
69
           rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable
70
           //Take average of readings
72
           beatAvg = 0;
73
           for (byte x = 0; x < RATE_SIZE; x++)
74
             beatAvg += rates[x];
75
           beatAvg /= RATE_SIZE;
76
        }
77
      }
78
79
      //no detectamos dedo
80
      if (irValue < 7000){</pre>
81
          beatAvg=-1;
82
        display.clearDisplay();
83
        display.setTextSize(2);
        display.setTextColor(WHITE);
85
        display.setCursor(25,0);
86
        display.println("Coloque");
```